

Anwendung der Entriegelungsbügel:

Schritt 1:

Radio ausschalten



Schritt 2:

Entriegelungsbügel mit spitzer Seite nach außen in den Entriegelungsschlitz des Radios schieben.





Schritt 3:

Radio herausziehen



Hinweis zu Schritt 3:

In seltenen Fällen entriegelt das Radio nicht sofort und die Bügel gleiten dann einfach aus dem Radio heraus. Lösung: Schieben Sie die Bügel wieder hinein. Drücken Sie beide Bügel nach außen (siehe Pfeil 1.) und ziehen das Radio beim weiteren nach außen drücken heraus (siehe Pfeil 2.)



Schritt 4:

Zum Entfernen der Entriegelungsbügel einfach die Spannschiene mit dem Finger drücken (1), dann kann der Entriegelungsbügel ganz einfach herausgezogen werden (2).



Schritt 5:

Sind die Arbeiten erledigt, kann das Radio jetzt wieder einfach wieder hineingeschoben werden (ohne Entriegelungsbügel).



Hinweis: Durch die schlanke Bauform der Bügel sind diese leicht scharfkantig. Um Verletzungen vorzubeugen empfehlen wir Handschuhe beim Herausnehmen des Radios zu verwenden.